

Виды шпаклевки

Перед тем как рассматривать, сколько по времени сохнет шпаклевка на стенах, потребуется выяснить основные разновидности данного материала, которые можно встретить в свободной продаже на сегодняшний день: Прежде всего, следует выделить стартовую разновидность состава, которая используется для предварительной отделки перед последующими работами. Также присутствует финишная отделка, которая применяется в качестве основного облицовочного элемента на сооружениях. Также в продаже присутствует материал специального применения (часто используется для выравнивания и заделывания трещин). Фасадная разновидность шпаклевки, которая используется для наружной отделки и обладает соответствующими свойствами. В зависимости от того, какой характер работ требуется выполнить, может использоваться готовая шпаклевка для покрытия стен, а кроме того смесь, которую впоследствии предстоит смешивать с водой перед использованием. **ВАЖНО. ОЦЕНИВАЯ СИТУАЦИЮ, КАКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ ЛУЧШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ШПАКЛЕВАТЬ СТЕНЫ, ТРЕБУЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДСТОИТ ДОБИТЬСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАКОГО СОСТАВА.**

Стартовая

В данном случае речь идет про материал, который применяется для улучшения адгезии последующего варианта отделки и самой поверхности конструктивного сооружения. Чаще всего здесь используется смесь, которая впоследствии разводится с водой. Эта разновидность отличается наиболее простой структурой, а кроме того дополнительными компонентами, которые усиливают сцепление отделочного материала с поверхностью. Финишная шпаклевка Здесь речь идет об использовании состава, которым на завершающем этапе обрабатывается поверхность. Часто подобные вещества используются для обработки гипсокартона. Состав обладает более приятной структурой, а кроме того часто реализуется в уже готовом состоянии, который перед проведением работы останется только тщательно перемешать строительным миксером. Шпаклевка специального применения Здесь речь идет про разновидности составов, которые на практике применяются для выравнивания поверхности, а кроме того заделывания присутствующих трещин в стене. Данный раствор обладает более улучшенной структурой для проникновения. Это позволяет качественно делать сцепление со стеной, а кроме того последующее заполнение присутствующей на поверхности трещины. Фасадная Еще один вариант отделочного материала, который используется для обработки конструктивных элементов на улице. Смесь отличается более плотной структурой, которая не пропускает влагу и пары воздуха. Это позволяет существенным образом увеличить ресурс службы сооружений, так как они лучше противостоят пагубному воздействию осадков. Кроме того здесь присутствует структура, которая не предусматривает дополнительную

обработку. ВАЖНО. ФИНИШНАЯ ИЛИ ДРУГАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ СТЕН ВЫПУСКАЕТСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАЗНАЧЕНИЕМ, ПОЭТОМУ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ СЛЕДУЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ОТНЕСТИ К ВЫБОРУ ПОДХОДЯЩЕГО ВАРИАНТА ОТДЕЛКИ.

Материалы и инструменты

Для того чтобы правильным образом была выполнена шпаклевка стен после проведенной штукатурки или в иной ситуации, предстоит правильно подготовить соответствующий инструмент. В данном случае потребуются следующее: прежде всего, предстоит подготовить строительный шпатель, которым будет наноситься соответствующая смесь; также предстоит иметь при себе для такого случая большой шпатель для выравнивания поверхности; здесь потребуются наличие строительного уровня, чтобы сделать выравнивание поверхности должным образом; также предстоит использовать структурный шпатель, если наносится финишный вариант отделочной смеси; необходимо наличие строительного валика, если покрывается поверхность гипсокартона (можно использовать кисть или распылитель). Инструменты подготавливаются в зависимости от предусмотренного метода нанесения вещества на подготовленную поверхность. В качестве дополнительных материалов предстоит подготовить воду в необходимом количестве, если используется сухой раствор. ВАЖНО. НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СОСТАВ ТРЕБУЕТСЯ РАЗМЕШАТЬ, ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР ИЛИ ДРЕЛЬ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ.

Технология

В зависимости от того, какой вариант работы будет выполняться, технология правильной шпаклевки стен может иметь существенные различия. В основном при работе с этим раствором предусматривается следующее: предварительно выполняется подготовка поверхности стен к шпаклевке; следующим этапом предстоит подготовить смесь к работе; далее осуществляется нанесение шпаклевки на поверхность; раствор кладется в несколько слоев на поверхность; после полного высыхания потребуется выполнить процесс скобления. Сама по себе процедура не включает в себя сложных этапов, однако предстоит наносить шпаклевку определенным по толщине слоем, чтобы исключить возможность последующего растрескивания при высыхании. Сам процесс скобления выполняется строительным шпателем или наждачной бумагой. Заделка трещин на стене Если выполняется устранение трещин перед последующей поклейкой обоев или иной отделкой, то предусматривается использование стартовой смеси. Здесь предварительно готовится сам дефект к заделке. Следующим этапом подготавливается раствор, после чего равномерно наносится в поврежденную область. Следует использовать достаточное количество материала, а после выровнять поверхность по отношению ко всей

конструкции. Подготовка поверхности к грунтовке Если будет впоследствии выполняться грунтовка стен под последующую отделку, то предстоит учитывать присутствующие мелкие нюансы. Здесь выбирается соответствующая смесь, которая является стартовой. Ее также разводят, как и в прошлом варианте, после чего равномерно наносят на поверхность стены в несколько тонких слоев. При этом каждый отдельный слой должен тщательно просохнуть перед последующей работой.

Приготовление смеси Для того чтобы приготовить раствор к предстоящей работе потребуется подобрать соответствующую емкость, после чего насыпать туда небольшое количество шпаклевки и залить соответствующим количеством воды. Далее осуществляется тщательное перемешивание раствора. При необходимости также можно использовать более крупную емкость, в таком случае размешивается состав строительным миксером. Готовая шпаклевка тщательно перемешивается непосредственно перед работой.

Первичное выравнивание Если осуществляется изначальное выравнивание поверхности, то смесь предстоит наносить достаточным равномерным слоем. Впоследствии осуществляется выравнивание при помощи длинного строительного шпателя. Также при необходимости смесь можно наносить этим шпателем. Здесь необходимо, чтобы после выравнивания сооружение полностью просохло и только после наносится финишный слой.

Шпаклевание поверхности при помощи маяков Здесь предстоит расставить в равномерном порядке присутствующие для отделки маяки, которые будут служить конкретными ориентирами для выравнивания поверхности, а кроме того определять, какой по толщине предстоит наносить слой раствора. Впоследствии эти приспособления тщательно замазываются финишным слоем.

Нанесение финишного слоя В данном случае используется соответствующий вариант материала, а кроме того валик, кисть или распылитель. Этот слой наносится достаточно тонким, чтобы впоследствии можно было выполнить процедуру скобления готового покрытия. На практике достаточно одного равномерного распыления или нанесения при помощи валика или кисти, что позволит достаточно быстро просохнуть покрытию.

Просушка, ошкуривание и шлифования прошпаклеванных стен В данном случае подразумевается полноценное просушивание, которое выполняется в течение суток. Из-за свойств шпаклевки не рекомендуется использовать строительный фен или иные обогреватели. После полноценного высушивания осуществляется удаление избытков материала. Для этого процесса применяется строительный шпатель или наждачная бумага. Здесь следует использовать инструмент, соответствующий для процесса.

Далее осуществляется шлифовка, которую можно выполнить дрелью с алмазным диском или шлифовальной машинкой с соответствующими мягкими насадками.

ВАЖНО. В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА РАВНОМЕРНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ЧТОБЫ ВПОСЛЕДСТВИИ ОТСУТСТВОВАЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПЕРЕПАДЫ И НЕРОВНОСТИ.

Особенности технологий шпаклевания.

В процессе выполнения работы рекомендуется принимать во внимание некоторые особенности касательно проводимого процесса работы с этой строительной смесью. В зависимости от того, какой вариант отделки производится, предусматриваются соответствующие нюансы. Под обои В данном случае используется соответствующая смесь, которая обладает усиленной адгезией. При этом раствор наносится достаточно тонким слоем, так как обои будут создавать дополнительную нагрузку на сооружение. Здесь в обязательном порядке выполняется шлифовка, чтобы улучшить сцепление клея с подготовленной поверхностью. Под покраску В отличие от варианта с обоями, здесь предстоит потрудиться с выравниванием, так как обычное лакокрасочное покрытие не способно скрыть неровности. Дополнительно предстоит учитывать тот факт, что под покраску используется специальная разновидность вещества с соответствующей структурой, что позволит надлежащим образом лакокрасочному покрытию сцепляться со стеной.

Гипсокартон. В этой ситуации предстоит использовать финишный вариант состава, который благодаря своей структуре скроет невзрачный вид отделочного материала. Часто используется готовая смесь, при этом для ее нанесения на поверхность применяют валик, кисть или вовсе распылитель для краски. Наносить вещество необходимо тонким слоем, после чего выполняется скобление и шлифовка. Использование армирующей сетки Этот дополнительный элемент позволяет существенно сократить количество расходуемого вещества на квадратный метр. На практике сетка укладывается равномерно на сооружение и позволяет скрыть присутствующие неровности. Впоследствии сверху наносится соответствующий слой шпаклевки. Это позволяет устранить даже наиболее крупные дефекты. Сама по себе сетка надежным образом фиксируется по всему периметру, а кроме того с равномерными отступами по обрабатываемой площади. Также после полноценного выравнивания наносится финишный слой отделки. Обработка углов В такой ситуации используются обычные металлические уголки, которые задают сооружению необходимый угол. Впоследствии равномерным слоем наносится финишное покрытие, которое скрывает металлический элемент. Подобная технология часто применяется возле оконных проемов, а кроме того в процессе создания новых углов. Что касается внутренних пространств, то это выполняется в обратном порядке с соответствующим количеством смеси и порядком ее распределения по поверхности.

Источник: <https://vsyakraska.ru/shpatlevka/stenn/>